LEXMARK 2200 Series はじめにお読みください

Lexmark 2200 Series を正しくお使いいただくために、必ず以下の説明をよく読んでからセットアップを開始してください。

雷のときは、電源コード、USB ケーブル、モジュラーケーブルの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。

1 梱包内容を確認する

箱からセットアップに必要なものを取り出します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

Lexmark 2200 Series 本体

カラーインクジェットプリンタ、カラースキャナ、カラーコピー機として使用することができます。

電源コード

Lexmark 2200 Series を電源コンセントに接続します。



プリントカートリッジ

- カラー
- ブラック

USB ケーブル

Lexmark 2200 Series をコンピュータに接続します。



CD-ROM（2 枚）

- Lexmark 2200 Series ソフトウェア CD
- e.Typist エントリー（Windows 版）



取扱説明書

- 『はじめにお読みください』（本紙）
- Windows 用『セットアップシート』
- Macintosh 用『セットアップシート』
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『ユーザーズガイド』
- 『かんたんコピーガイド』

その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。

2 CD を確認する

『セットアップシート』の説明に従って以下の順序で CD をセットし、インストールしてください。

メモ： コンピュータに接続せずにコピー機として使用する場合は、CD は不要です。大切に保管してください。次の「取扱説明書を確認する」に進んでください。

Windows（2 枚）

1

e.Typist エントリー（ピンク色の CD）

最初に OCR（光学文字認識）ソフトウェア「e.Typist エントリー」をインストールします。スキャンしたイメージをテキストに変換するために必要なソフトウェアです。

2

Lexmark 2200 Series ソフトウェア

次に「Lexmark 2200 Series ソフトウェア」をインストールします。Lexmark 2200 Series で印刷、コピー、スキャン、FAX するためのソフトウェアです。

メモ： お使いのコンピュータにモデムが装備されているか外付けのモデムが接続されている場合は、Lexmark 2200 Series を FAX 機として使用できます。

Macintosh（1 枚）



Lexmark 2200 Series ソフトウェア

「Lexmark 2200 Series ソフトウェア」をインストールします。Lexmark 2200 Series で印刷、スキャン、コピーするためのソフトウェアです。

3 取扱説明書を確認する

以下の順序でご利用ください。

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』



コンピュータに接続せずにコピー機として使用

『かんたんコピーガイド』



主にコンピュータに接続して、プリンタ、スキャナ、コピー機として使用

『セットアップシート』



『ユーザーズガイド』

P/N 21T0058 EC 21T004

© Copyright Lexmark International, Inc. 2004. All rights reserved.